

# Systeme de ventilation modulee pour le tertiaire

## VMT Mod



Aide à la sélection

Description

Avantages

Construction

Gamme

Caractéristiques techniques

Caractéristiques aérauliques et acoustiques

Mise en œuvre

Entretien



# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire

## Système VMT Mod



### Conformités

- Avis technique VMT : N°14/12-1822\*V1.
- Eligible au CEE : fiche opération n° BAT-TH-23, BAT-TH-23GT, BAT-TH-24, BAT-TH-24GT.

### Avantages

- Module le débit en fonction du besoin.
- Assure la qualité d'air, lorsque les locaux sont occupés.
- Réduit la consommation d'énergie.
- 6 systèmes proposés pour répondre à toutes les installations.

### UTILISATION

- Locaux tertiaires.
- Possibilité d'utilisation de la VMT en insufflation ou extraction simple flux et double flux.


### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le système VMT Mod est un système chrono-proportionnel. Le % de ventilation correspond donc à une durée de ventilation à 100% sur une tranche de 10 min. Par exemple, si le besoin en ventilation est de 70%, le système VMT va assurer une ventilation à 100% pendant 7 minutes et à 0% pendant 3 minutes sur une tranche de 10 minutes.

## SYSTÈMES PROPOSÉS

### Multizone : 1 caisson de ventilation pour plusieurs pièces

- Un ensemble de capteurs (lentilles de Fresnel ou capteur CO<sub>2</sub>) transmet une information au module principal qui pilote l'ouverture ou la fermeture des registres sur la branche du réseau.
- Débit : dépend du registre d'équilibrage MR.
- Plage de pression de fonctionnement comprise entre 80 et 250 Pa.
- Mode de fonctionnement : Tout ou peu / proportionnel.




#### Installation standard VMT Mod

Pour tous les systèmes : Présence, Agito, CO<sub>2</sub>; simple et double flux.

### Monozone : 1 caisson de ventilation par pièce

- Un ensemble de capteurs (lentilles de Fresnel ou capteur CO<sub>2</sub>) transmettent une information au module principal qui pilote un variateur de tension ou de fréquence qui gère la vitesse de rotation du ventilateur.
- Débit : jusqu'à 15000 m<sup>3</sup>/h (limite du ventilateur).
- Mode de fonctionnement : Tout ou peu / proportionnel.



#### Installation standard VMT Mod

Pour tous les systèmes : Présence, Agito, CO<sub>2</sub>; simple et double flux.

# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire


## Système VMT Mod

### GAMME

#### VMT Mod Présence

Le premier pas vers la modulation de débit

##### Fonctionnement Tout ou Peu




- Fonctionnement tout ou peu en fonction de la présence des occupants ou non.
- Détection de l'occupation par un capteur Optic Mod : présence ou non des occupants.
- Traitement de l'information par un seul module principal.
- Modulation du débit d'air par un module MDA Mod et MR (Multizone) ou par action sur la vitesse d'un ventilateur (Monozone).

#### VMT Mod CO<sub>2</sub>

La solution pour les grands volumes

##### Fonctionnement Tout ou Peu




- Fonctionnement tout ou peu ou proportionnel en fonction du taux de CO<sub>2</sub>.
- Détection du taux de CO<sub>2</sub> par un capteur CO<sub>2</sub> Mod.
- En fonctionnement tout ou peu, le seuil de CO<sub>2</sub> à partir duquel le système ventile à 100% est réglable via un bouton dans le boîtier du capteur (de 700 ppm à 1700 ppm). Mais l'avis technique exige 1100 ppm.
- Traitement de l'information par un seul module principal.
- Modulation d'air par un module MDA Mod + MR (multizone) ou par action sur la vitesse d'un ventilateur (Monozone).

#### VMT Mod Agito

**Exclusivité Aldes**


Le meilleur compromis gain énergétique / coût d'installation

##### Fonctionnement Proportionnel



- Fonctionnement proportionnel en fonction de l'activité d'occupation mesurée.
- Détection de l'occupation par capteurs Optic Mod en fonction du nombre de mouvements détectés.
- Traitement de l'information par un seul module principal.
- Modulation du débit d'air par un module MDA Mod + MR (Multizone) ou par action sur la vitesse d'un ventilateur (Monozone).

##### Fonctionnement Proportionnel



LOCAL	VMT Mod Présence		VMT Mod Agito		VMT Mod CO <sub>2</sub>		
	Multizone	Monozone	Multizone	Monozone	Multizone (Tout ou peu ou Proportionnel)	Monozone (Tout ou peu)	Monozone (Proportionnel)
Salle de réunion	++	+	+++	++	+++	+	+++
Bureau ≤ 3 personnes	+	+	+	-	++	+	+
Bureau paysager > 3 personnes	-	-	++	+	++	-	++
Enseignement primaire et secondaire	+	+	+	-	++	-	+
Enseignement supérieur	-	-	++	++	++	+	++
Restaurant, café, bar	-	-	++	+	++	-	++
Cinéma					+++	-	++
Amphithéâtre, salle polyvalente > 250 m <sup>3</sup>					+++	+	+++

# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire

## Système VMT Mod : VMT et gains thermiques



### Avantages

- Réduit les déperditions thermiques
- Réduit la consommation électrique

### COEFFICIENTS DE RÉDUCTION DES DÉBITS (crdbnr)

Local concerné		Salle de réunion	Bureau ≤ 3 personnes	Bureau paysager > 3 personnes	Enseignement primaire et secondaire	Enseignement supérieur	Restaurant, café, bar	Cinéma	Amphithéâtre, salle polyvalente > 250 m <sup>3</sup>
<b>VMT Mod Présence</b>	<b>Multizone</b>	0,55	0,64	0,80	0,64	0,80	0,80		
	<b>Monozone</b>	0,60	0,68	0,80	0,68	0,80	0,80		
<b>VMT Mod Agito</b>	<b>Multizone</b>	0,34	0,67	0,53	0,67	0,48	0,58		
	<b>Monozone</b>	0,42	0,71	0,59	0,71	0,54	0,63		
<b>VMT Mod CO2</b>	<b>Multizone (Tout ou peu ou Proportionnel)</b>	0,29	0,57	0,45	0,57	0,41	0,49	0,37	0,32
	<b>Monozone (Tout ou peu)</b>	0,60	0,68	0,80	0,68	0,80	0,80	0,80	0,65
	<b>Monozone (Proportionnel)</b>	0,37	0,61	0,50	0,61	0,47	0,53	0,43	0,39

Ce coefficient correspond au gain sur les déperditions par renouvellement d'air (avis technique n°14/07-1580).

Par exemple, pour une salle de réunion avec un système Multizone VMT Mod Agito, 66 % d'économie sont réalisées grâce à la diminution des déperditions par le renouvellement d'air.

Ce coefficient se répercute également sur la puissance moyenne consommée par le ventilateur :

$$P_{\text{consommée VMC}} = 0,34 * Q_v * \Delta T$$

Avec  $Q_v$  : Débit d'air [m<sup>3</sup>/h]

$\Delta T$  = Différence de température [°C]

# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire

## VMT Mod Présence

### DOMAINE D'APPLICATION

- Locaux tertiaires.
- Possibilité d'utilisation en insufflation ou extraction simple flux ou double flux.
- Multizone ou Monozone.

### DESCRIPTION MULTIZONE

#### A. Pas de détection :

Le MDA est ouvert pendant 10 % du temps.

#### B. Une détection :

Le MDA s'ouvre pendant 100 % du temps et le système continue d'analyser les détections.

Le MDA reste ouvert tant qu'il y a une détection.

#### C. Après la dernière détection, le temps d'ouverture des MDA va décroître de 100% à 10% par palier de 10% et par tranche de 10 min. Voir graphique en bas de page.

### COMPOSANTS

Désignation	Code
Capteur Optic Mod	11017135
Module principal Pilot Mod	11017150
Registre MDA Mod	cf. p11
Registre d'équilibrage MR	cf. p13
Transformateur	11017110
Disjoncteur C2	-

### DESCRIPTION MONOZONE

#### A. Pas de détection :

Le ventilateur tourne à 20 % du débit nominal.

#### B. Une détection :

Le ventilateur tourne à 100 % du débit nominal et continue d'analyser les détections.

Le ventilateur reste ouvert tant qu'il y a une détection.

#### C. Après la dernière détection, le % de ventilation va décroître de 100% jusqu'à 20% du débit nominal par palier de 10% et par tranche de 10 min.

### COMPOSANTS


Désignation	Code
Capteur Optic Mod	11017135
Module principal Pilot Mod	11017150
Transformateur	11017110
Variateur de tension	11057082
Disjoncteur C2	-

### OPTIONS


Désignation	Code
Module Option type Relay Mod	11017152
Module Option type Contact	11017153
Module Option type In-Out 0 - 10 V	11017151

### Avantages

- Modulation du débit en fonction de la présence ou non des occupants.
- Fonctionnement tout ou peu.




- ① Capteur optique ② Module principal « Pilot Mod » ③ MR ④ MDA Mod  
⑤ Ventilateur ou centrale de traitement d'air standard (inoVEC, TVEC, DFE,...)  
⑥ Diffuseur



- ① Capteur optique ② Module principal Pilot Mod ②' Module option  
③ Variateur de tension ou de fréquence ④ Ventilateur ou centrale de traitement d'air standard ⑤ Diffuseur

### Cycle de fonctionnement (% d'ouverture par tranche de 10 min)



# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire

## VMT Mod Agito

### DOMAINE D'APPLICATION

- Locaux tertiaires.
- Possibilité d'utilisation en insufflation ou extraction simple flux ou double flux.
- Multizone ou Monozone.

### DESCRIPTION MULTIZONE

#### A. Pas d'agitation :

Le MDA est ouvert pendant 10% du temps.

#### B. Des agitations :

Le module principal calcule le taux d'occupation en fonction du nombre de mouvements détectés.

Le temps d'ouverture dépend directement de ce taux d'occupation.

Le module principal analyse les détections pendant 10 minutes et il en déduit l'agitation et le temps d'ouverture (x min par tranche de 10 min).


Le MDA reste ouvert tant qu'il y a des détections.

Le MDA se ferme, le cycle de décroissance commence 10 min après la dernière détection.

#### C. Après la dernière détection, le temps d'ouverture des MDA va décroître jusqu'à atteindre 10% par palier de 10% et par tranche de 10 min.

### Avantages

- Meilleur compromis gain énergétique / coût de l'installation.
- Modulation de débit en fonction du taux d'occupation.
- Fonctionnement proportionnel.



### COMPOSANTS

Désignation	Code
Capteur Optic Mod	11017135
Module principal Pilot Mod	11017150
Registre MDA Mod	cf. p11
Registre d'équilibrage MR	cf. p13
Transformateur	11017110
Disjoncteur C2	-

### DESCRIPTION MONOZONE

#### A. Pas d'agitation :


Le ventilateur tourne à 20 % du débit nominal grâce à la variation de tension ou à la variation de fréquence.

#### B. Des agitations :

Le module principal analyse les détections pendant 10 minutes et il en déduit l'agitation et le temps de fonctionnement du ventilateur (x min par tranche de 10 min).

Le ventilateur tourne à 100% tant que le niveau de détection correspond à l'agitation maximum.

#### C. Après la dernière détection, le % de ventilation va décroître jusqu'à atteindre 20% du débit nominal par palier de 10% et par tranche de 10 min.



### ACCESSOIRES INSTALLATION MULTIZONE

Désignation	Code
Capteur Optic Mod	11017135
Module principal Pilot Mod	11017150
Transformateur	11017110
Variateur de tension	11057082
Disjoncteur C2	-

### OPTIONS

Désignation	Code
Module Option type Relay Mod	11017152
Module Option type Contact	11017153
Module Option type In-Out 0 - 10 V	11017151

# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire

## VMT Mod CO<sub>2</sub>

### DOMAINE D'APPLICATION

- Locaux tertiaires.
- Possibilité d'utilisation en insufflation ou extraction simple flux ou double flux.
- Multizone ou Monozone.

### DESCRIPTION MULTIZONE (Tout ou peu)

#### A. Taux de CO<sub>2</sub> < 1100 ppm :

Le MDA est ouvert pendant 10 % du temps.

#### B. Taux de CO<sub>2</sub> > 1100 ppm :

Le module principal continue d'analyser les détections.

Le MDA reste ouvert à 100 % tant que le taux de CO<sub>2</sub> mesuré > 1100 ppm.

C. Une fois que le taux décroît sous les 1100 ppm, le temps d'ouverture des MDA va décroître de 100% à 10% par palier de 10% et par tranche de 10 min. Voir graphique en bas de page.

### DESCRIPTION MULTIZONE (Proportionnel)

#### A. Taux de CO<sub>2</sub> < 700 ppm :

Le MDA est ouvert pendant 10 % du temps.

#### B. Des agitations :

Le module principal détermine le taux de CO<sub>2</sub> en fonction du capteur de la mesure de CO<sub>2</sub>.

Le temps d'ouverture dépend directement du taux de CO<sub>2</sub>.

À partir de 700 ppm, le module principal analyse les détections pendant 10 minutes et il en déduit le taux de CO<sub>2</sub> et le temps d'ouverture (x min par tranche de 10 min).

Le MDA est ouvert à 100% si le taux de CO<sub>2</sub> > 1100 ppm.

Le MDA se ferme, le cycle de décroissance commence 10 min après la dernière détection.

C. Après la dernière détection, le le temps d'ouverture des MDA va décroître jusqu'à 10% par palier de 10% et par tranche de 10 min.

### COMPOSANTS (Tout ou peu)

Désignation	Code
Capteur CO <sub>2</sub>	11017136
Module principal Pilot Mod	11017150
Registre MDA Mod	cf. p11
Registre d'équilibrage MR	cf. p13
Transformateur	11017110
Disjoncteur C2	-

### COMPOSANTS (Proportionnel)



Désignation	Code
Capteur Optic Mod	11017135
Module principal Pilot Mod	11017150
Transformateur	11017110
Variateur de tension	11057082
Module In-Out 0 - 10 V	-

### OPTIONS


Désignation	Code
Module Option type Relay Mod	11017152
Module Option type Contact	11017153
Module Option type In-Out 0 - 10 V	11017151

### Avantages

- Solution pour les grands volumes.
- Modulation du débit en fonction du taux de CO<sub>2</sub>.
- Fonctionnement tout ou peu ou proportionnel.



### Cycle de fonctionnement Tout ou Peu (% d'ouverture par tranche de 10 min)



# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire

## Système VMT Mod CO<sub>2</sub>

### DOMAINE D'APPLICATION

- Locaux tertiaires.
- Possibilité d'utilisation en insufflation ou extraction simple flux ou double flux.
- Multizone ou Monozone.

### DESCRIPTION MONOZONE (Tout ou peu)

#### A. Taux de CO<sub>2</sub> < 1100 ppm :

Le ventilateur tourne à 20% du débit nominal.

#### B. Taux de CO<sub>2</sub> > 1100 ppm :

Le ventilateur tourne à 100% du débit nominal et ce tant que le taux de CO<sub>2</sub> mesuré > 1100 ppm


#### C. Une fois que le taux de CO<sub>2</sub> décroît sous les 1100 ppm, le % de ventilation va décroître jusqu'à atteindre 20% du débit nominal par palier de 10% et par tranche de 10 min.

### DESCRIPTION MONOZONE (Proportionnel)

#### A. Le ventilateur adapte sa vitesse de rotation en fonction du taux de CO<sub>2</sub>, entre 20 % du débit nominal (à 700 ppm) et 100% du débit nominal (1100 ppm).

### Avantages

- Solution pour les grands volumes.
- Modulation du débit en fonction du taux de CO<sub>2</sub>.
- Fonctionnement tout ou peu ou proportionnel.



### COMPOSANTS

Désignation	Code
Capteur Optic Mod	11017135
Module principal Pilot Mod	11017150
Transformateur	11017110
Disjoncteur C2	-
Variateur de tension	-
Module In-Out 0 - 10 V	11017151

Schéma de câblage voir p. 28 à 31

# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire

## Capteur Optic Mod



### Conformités

- Avis technique VMT : N°14/12-1822\*V1.
- Eligible au CEE : fiche opération n° BAT-TH-23, BAT-TH-23GT, BAT-TH-24, BAT-TH-24GT.

### Avantages

- Facilité d'installation.
- Seulement 2 fils pour informations + alimentation.
- Aucun entretien nécessaire.

### DOMAINE D'APPLICATION

- Système VMT Mod.
- Application monozone et multizone.
- Détection type Présence ou Agito.

### DESCRIPTION

Les mouvements effectués dans la zone sont détectés par le détecteur optique (rayonnement infrarouge) qui envoie des impulsions électriques (0-1) vers le module principal pour traitement de l'information.


- Le détecteur optique est composé :
  - d'une lentille de Fresnel à 31 paires de facettes qui concentrent le rayonnement émis par une personne sur les capteurs pyroélectriques et découpent le champ de détection en 62 zones,
  - des capteurs pyroélectriques spécifiques qui collectent le rayonnement infrarouge émis par une personne et permettent de mesurer le nombre de mouvements à travers les facettes de la lentille de Fresnel.
- Il possède une LED, témoin de visualisation des détections.

### GAMME

Désignation	Code
Capteur Optic Mod	11017135


### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Encombrement (mm)







### MISE EN ŒUVRE

- Les détecteurs se fixent dans un trou de diamètre 62 à 70 mm. Munis de griffes pour pose en faux-plafond.



#### Emplacement des détecteurs

- Positionnement plafond.
- Zone de détection = zone située à 1 m des parois. On considère la zone située à 1 m des parois comme une zone « morte » où il y a peu de mouvements.
- Hauteur installation position plafond : entre 2,5 et 3,5 m.



### RACCORDEMENT ELECTRIQUE

- Alimentation et transfert d'informations via bus spécifique VMT Mod.
- Le capteur Optic Mod est relié au système par 2 fils uniquement, section 1,5 ou 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Nombre maximum de Capteurs Optic Mod par module principal Pilot Mod : 8.

### ENTRETIEN

Aucun entretien spécifique n'est nécessaire.

Schéma de câblage voir p. 28 à 31

# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire

## Capteur CO2 Mod



### Conformités

- Avis technique VMT : N°14/12-1822\*V1.
- Eligible au CEE : fiche opération n° BAT-TH-23, BAT-TH-23GT, BAT-TH-24, BAT-TH-24GT.

### Avantages

- Facilité d'installation.
- Seulement 2 fils pour informations et alimentation.
- Aucun entretien nécessaire.

### DOMAINE D'APPLICATION

- Système VMT Mod.
- Application monozone et multizone.
- Détection CO2.

### DESCRIPTION

Les capteurs de CO2 permettent de mesurer des concentrations de CO2 dans un local.

- Le principe d'analyse consiste en une mesure d'absorption de rayons infrarouges afin de déterminer une concentration dans le local. Cette méthode permet un très grande fidélité de réponse et elle est indépendante de toutes autres pollutions (telles humidité, empoussièrément....).
- Possibilité de régler le seuil de CO2 du capteur via un bouton dans le boîtier du capteur (de 700 ppm à 1700 ppm au pas de 200 ppm).


Pour rester conforme à l'avis technique N°14/12-1822 laisser le seuil par défaut à 1100 ppm.

### GAMME

Désignation	Code
Capteur CO2 Mod	11017136

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Encombrement (mm)





Plage de mesure	0 à 2000 ppm
Alimentation électrique	par le bus
Signal de sortie (proportionnel à la concentration ambiante mesurée)	bus VMT Mod
Consommation	< 3 w
Protection électrique	IP 20
<b>Conditions de fonctionnement :</b>	
Température	+5°C à +40°C
Humidité	85% à 31°C avec décroissance linéaire jusqu'à 50% pour 40°C
<b>Résultats d'essais :</b>	
Temps de réponse	6 min 55 s*
Coefficient de dépassement Cd	1,025*
Ecart à 1100 ppm	26,57 ppm*


\* Selon rapports d'étalonnage CETIAT N° S1100109XA, 1100110XA et 1100111XA

### MISE EN ŒUVRE

- Les détecteurs peuvent être fixés avec 2 vis.



Le capteur doit être situé dans le local à moins de 3,5 m du sol.



Il faut éviter de placer le capteur à proximité de la porte d'accès au local.

- Les détecteurs peuvent être fixés avec 2 vis.
- Installation au mur ou plafond dans le local desservi.
- En toutes configurations le capteur ne doit jamais être influencé directement par un jet d'air de soufflage.
  - Eviter les courants d'air (portes, soufflage...) et les zones mortes (étagères, rideaux...).
  - Eviter la proximité des sources de chaleur et des occupants (rayon de 1 à 2 m d'un poste de travail).
- Le seuil de déclenchement du CO2 est de 1100 ppm par défaut. Si besoin il est possible de la modifier via un commutateur (hors avis technique). (attention : cette solution sort alors de l'Avis technique). Voir notice Pilot Mod.

### RACCORDEMENT ELECTRIQUE

- Alimentation et transfert d'informations via bus spécifique VMT Mod.
- Le capteur CO2 Mod est relié au système par 3 fils uniquement, section 1.5 ou 2.5 mm<sup>2</sup> (le 3ème fil apporte l'alimentation nécessaire au fonctionnement du capteur de CO2).
- Nombre maximum de Capteurs CO2 Mod par module principal Pilot Mod : 1.

### ENTRETIEN

- Compte tenu des faibles vitesses de circulation au niveau des éléments sensibles, la mesure du CO2 n'est pas affectée par la poussière et la vapeur d'eau.
- Ne nécessite aucun recalibrage durant tout son cycle de vie. Il possède 2 sources infra rouge avec des cycles de fonctionnement distinct, ce qui lui permet de se recalibrer automatiquement.

Schéma de câblage voir p. 28 à 31

# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire

## MDA Mod



### DOMAINE D'APPLICATION

- Système VMT Mod.
- Multizone uniquement.
- Système de détection par capteur Optic et capteur CO<sub>2</sub> Mod.

### DESCRIPTION

Le MDA Mod est un module pour détection automatique avec carte électronique intégrée.

- Le MDA Mod est un registre avec un moteur intégré. En fonction des informations données par le module principale, il module le débit dans sa branche de réseau.
- Le MDA Mod fonctionne en tout ou rien. Il module le débit avec la durée d'ouverture du clapet sur une période de 10 min.
- Il est toujours accompagné d'un registre auto réglable type MR Modulo qui régule le débit.
- Indicateurs de positions du clapet du MDA Mod (ouvert/fermé) :
  - Curseur de positionnement.
  - LED de visualisations du message d'ouverture ou fermeture

La sélection soufflage / extraction se fait via un curseur sur le MDA Mod.

- Étanchéité du MDA Mod par rapport au réseau : Classe C, grâce aux 2 joints périphériques. Il s'agit de la meilleure classe pour un réseau classique selon la norme EN 12237 qui caractérise la résistance et l'étanchéité des conduits circulaires en tôles.

### GAMME

Désignation	Code
MDA 125 Mod	11017140
MDA 160 Mod	11017141
MDA 200 Mod	11017142
MDA 250 Mod	11017143
MDA 315 Mod	11017144



### Conformités


- Avis technique VMT : N°14/12-1822\*V1.
- Éligible au CEE : fiche opération n° BAT-TH-23, BAT-TH-23GT, BAT-TH-24, BAT-TH-24GT.

### Avantages

- Seulement 2 fils pour informations et alimentation.
- Diamètres de 125 à 315 mm.
- Étanchéité classe C.
- Moteur silencieux.
- Indicateur Ouverture / Fermeture.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Encombrement (mm)



#### Diamètres du MDA :



- Ø 125 mm (débit max 160 m<sup>3</sup>/h\*),
  - Ø 160 mm (débit max 225 m<sup>3</sup>/h\*),
  - Ø 200 mm (débit max 375 m<sup>3</sup>/h\*),
  - Ø 250 mm (débit max 500 m<sup>3</sup>/h\*),
  - Ø 315 mm (utiliser un registre IRIS. 1100 m<sup>3</sup>/h à 4 m/s).
- \* Avec MR standard. Tolérance sur le débit (0 ; +30 %).

**Poids du MDA Mod :** 700 à 2500 g selon diamètre.

**MR pour VMT :** Plage de pression comprise entre 80 et 250 Pa.

### CARACTERISTIQUES AERAIQUES

Pertes de charge du MDA Mod :



### CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES

#### Puissance acoustique L<sub>w</sub>


Le MDA Mod est équipé d'un moteur très silencieux (moteur pas à pas).

La puissance acoustique L<sub>w</sub> du MDA Mod est négligeable, elle est déterminée par le MR qui est installé en amont, voir doc technique du MR.


# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire

## MDA Mod

### MISE EN ŒUVRE



- Eloigner au maximum le MDA Mod du diffuseur (minimum conseillé : 3 X diamètre) pour limiter la transmission du bruit. Il est conseillé d'utiliser une gaine traitée acoustiquement.
- Ajouter un MR en amont du MDA Mod en insufflation et en aval pour l'extraction pour la régulation du débit.



- Un seul type de MDA Mod. Sélection du mode de soufflage ou extraction via un commutateur présent sur le MDA Mod ; cela permet d'informer le Pilot Mod du nombre de MDA Mod connectés en mode soufflage et extraction.
- Pour un même pilot Mod installer des MDA Mod de même diamètres. En double flux, installer le même nombre de MDA en soufflage qu'en reprise.

### RACCORDEMENT ELECTRIQUE

- Alimentation et transfert d'informations via bus spécifique VMT Mod.
- Le MDA Mod est relié au système par 2 fils uniquement, section 1,5 ou 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Nombre maximum de MDA Mod par module principal Pilot Mod : 6.

### ENTRETIEN

Aucun entretien du MDA Mod n'est nécessaire. les éventuelles pannes sont indiquées directement sur le module principal.

# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire

## MR



### Conformités

- Avis technique VMT : N°14/12-1822\*V1.
- Eligible au CEE : fiche opération n° BAT-TH-23, BAT-TH-23GT, BAT-TH-24, BAT-TH-24GT.

### Avantages

- Module de régulation autoréglable : aucun réglage à faire sur chantier
- Produit en France
- Sans PVC
- Sans maintenance

### DOMAINE D'APPLICATION

Le module de régulation (MR) permet d'équilibrer les débits dans les réseaux aérauliques.

- Il s'insère facilement dans une portion de réseau circulaire pour y maintenir un débit d'air constant et fiable sur une large plage de pression différentielle
- Sa membrane se gonfle et se dégonfle en fonction de la différence de pression entre l'amont et l'aval du module, modifiant ainsi la section de passage de l'air (schéma ci-contre).

Ce principe permet de garantir un débit constant quelles que soient les variations aérauliques dans le réseau.

### MISE EN OEUVRE

Compact le MR s'introduit directement dans une portion rectiligne ou non du réseau circulaire rigide ou flexible, verticale ou horizontale, en insufflation comme en extraction, en respectant le sens de montage indiqué sur le composant.


En extrémité de réseaux de distribution notamment avant un terminal de diffusion, une distance de 3 diamètres est recommandée pour positionner le MR dans le conduit avant le terminal pour éviter toute perturbation acoustique dans le local desservi.

### GAMME

Désignation	Code
MR Modulo VMT D125 15-85m3/h	11016194
MR Modulo VMT D125 100-190m3/h	11016195
MR Modulo VMT D160 100-240m3/h	11016196
MR Modulo VMT D200 225-400m3/h	11016197
MR Modulo VMT D250 300-650m3/h	11016198

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Encombrement (mm)



Ø nominal conduit (mm)	Ø N (mm)	Ø B (mm)	Ø A (mm)	Poids (kg)
125	116	132	70	0.17
125	116	132	110	0.22
160	153	167	118	0.34
200	190	210	144	0.65

### CARACTERISTIQUES AÉRAULIQUES

Dans l'avis technique, et donc dans la prise en compte des gains énergétiques, la plage de pression de fonctionnement aéraulique utilisée pour les MR (pour un débit de 0-30% du débit nominal) est comprise entre 80 et 250 Pa.

### CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES

Voir doc technique du MR.

# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire

## Module principal Pilot Mod



### Conformités

- Avis technique VMT : N°14/12-1822\*V1.
- Eligible au CEE : fiche opération n° BAT-TH-23, BAT-TH-23GT, BAT-TH-24, BAT-TH-24GT.

### Avantages

- Seulement 2 fils pour informations + alimentation.
- Signalement des pannes.
- Signalement du nombre de modules connectés.

## DOMAINE D'APPLICATION

- Système VMT Mod.
- Application monozone et multizone.
- Indispensable pour tout système : VMT Mod Présence, Agito, CO<sub>2</sub>.

## DESCRIPTION

- Le Pilot Mod est l'**élément central du système VMT Mod**, indispensable à son fonctionnement.
- Centralise toutes les informations du bus.
- **Seul élément alimenté du système VMT Mod**, il fournit l'alimentation et les informations à tous les autres éléments du système.
- Possède un bouton de sélection du mode tout ou peu ou proportionnel.
- Indique le nombre de modules connectés au système.
- Détecte et signale les pannes et courts-circuits sur le système et sur les composants.

## GAMME

Désignation	Code
Module Pilot Mod	11017150

## ACCESSOIRES

Désignation	Code
Transfo 12 VAC - 12 VA Fusible*	11017110

\* Chaque Pilot Mod est obligatoirement accompagné de ce transformateur (validé par certificat CEM). Voir détails page suivante.

\* Rajouter un disjoncteur C2 en amont du transformateur.

## MISE EN ŒUVRE

- Installer un Pilot Mod par zone.
- Monter le Pilot Mod sur rail DIN des coffrets électriques.
- Largeur correspondant à 2 modules électriques.

## RACCORDEMENT ELECTRIQUE

### • Bornier « IN » :

- Alimenté en 12VAC /12 VA via un transformateur voir page suivante.



**Chaque Pilot Mod doit disposer de son propre disjoncteur et être raccordé directement au tableau électrique afin notamment de permettre les interventions de la maintenance.**


### • Bornier « BUS » :

- Alimente et envoie les informations à tous les autres éléments du système.
- Nombre maximum d'éléments par Pilot Mod :  
1 CO<sub>2</sub> Mod, 8 Optic Mod, 1 In/Out O-10V, 2 Contact Mod, 2 Relay Mod, 6 MDA Mod.
- Protections électriques du système :
  - En amont : rajouter un disjoncteur C2
- En cas de coupure de courant, la configuration est enregistrée par Pilot Mod.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Encombrement (mm)

#### Pilot Mod



# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire

## Transformateur



### Conformités

- Avis technique 14/12-1822\*V1.

### Avantages

- Facilité d'utilisation.

### DOMAINE D'APPLICATION

- Système VMT Mod.

### DESCRIPTION


- Transformateur 230VAC / 12VAC - 12VA Fusible
- Alimente le module principal.

### GAMME

Désignation	Code
Transfo 12 VAC - 12 VA Fusible	11017110

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Encombrement (mm)



### MISE EN ŒUVRE

- Installer un Pilot Mod par transformateur.
- Format permettant de se monter sur rail DIN des coffrets électriques (largeur correspondant à 4 modules électriques).

# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire

## Module option Relay Mod



### Conformités

- Avis technique VMT : N°14/12-1822°V1.
- Éligible au CEE : fiche opération n° BAT-TH-23, BAT-TH-23GT, BAT-TH-24, BAT-TH-24GT.

### Avantages

- Seulement 2 fils pour informations + alimentation.
- Transmission de l'état d'un élément du système.
- Signalement des pannes.
- Asservissement de l'éclairage.

### DOMAINE D'APPLICATION


- Système VMT Mod.
- Application monozone et multizone.
- Détections Agito, Présence, CO<sub>2</sub>,

### DESCRIPTION

- Le Relay Mod transmet l'état d'un élément du système. C'est un contact normalement ouvert qui se ferme lorsqu'un événement est déclenché.
- L'évènement déclencheur est paramétrable (via le commutateur présent sur le module parmi :
  - Signalement de pannes dans le système.
  - Signalement du bon fonctionnement du système
  - Taux de ventilation (commutation x minutes par tranche de 10 minutes).
  - Signalement de la présence (temporisation de 5 min).
  - Signalement de la présence (temporisation de 20 min).
  - Commutation lors du dépassement du seuil CO<sub>2</sub> (+0/-100 ppm).
  - Commutation lors d'une demande de débit de pointe.
  - Commutation d'une demande de débit min.
- Le Relay Mod permet de commuter jusqu'à 500 mA sous 24 VDC ou 230 VAC.
- Exemple d'applications :
  - Allumer une lumière en même temps qu'une détection de présence.
  - Activer un indicateur pour signaler une panne sur le système.
  - Etc.
- Le Relay Mod est muni de LEDs qui indiquent son fonctionnement et alertent en cas de panne de ce module.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Encombrement (mm)



### GAMME


Désignation	Code
Module Relay Mod	11017152

### MISE EN ŒUVRE

- Format permettant le montage sur rail DIN des coffrets électriques.
- Largeur correspondant à 2 modules électriques.

#### Exemple d'installation

VMT Mod Présence + signaler une panne via un indicateur lumineux.



### RACCORDEMENT ELECTRIQUE

#### • Bornier « BUS » :

- Reçoit l'alimentation électrique et échange les informations avec tous les autres éléments du système.
- Relié au bus par deux 2 fils de section 1.5 ou 2.5 mm<sup>2</sup> (souple ou rigide).

- Nombre de relay Mod par Pilot Mod : 2.

#### • Bornier « Relay » :

- Communication avec l'extérieur (allumer lumière,...)

# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire

## Module option Contact Mod



### Conformités

- Avis technique VMT : N°14/12-1822\*V1.
- Eligible au CEE : fiche opération n° BAT-TH-23, BAT-TH-23GT, BAT-TH-24, BAT-TH-24GT.

### Avantages

- Seulement 2 fils pour informations + alimentations.
- Transmission de l'état d'un élément du système.
- Reçoit une information extérieure au système GTB, GTC, horloge...

### DOMAINE D'APPLICATION


- Système VMT Mod.
- Application monozone et multizone.
- Détection Agito, Présence, CO2.

### DESCRIPTION

- Le Module Contact Mod reçoit une information de l'extérieur.
- Chaque Contact Mod possède 2 entrées contact sec. L'évènement sera déclenché à la fermeture du contact si 2 évènements se contredisent, le contact CTS 2 a la priorité sur le CTS 1.
- Les évènements déclenchés sont à choisir via 2 commutateurs (1 par entrée) présents en façade parmi :
  - Ventilation forcée au maximum.
  - Ventilation forcée au minimum.
  - Ventilation forcée éteinte.
- Exemples d'application :
  - Forcer la ventilation lorsque l'on ouvre les fenêtres.
  - Eteindre la ventilation la nuit (horloge).
  - Forcer manuellement la ventilation au maximum (interrupteurs).
- Le contact Mod est muni de LEDs qui indiquent son fonctionnement et alertent en cas de panne de ce module.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Encombrement (mm)



### GAMME


Désignation	Code
Module Contact Mod	11017153

### MISE EN ŒUVRE

- Format permettant le montage sur rail DIN des coffrets électriques.
- Largeur correspondant à 2 modules électriques.

#### Exemple d'installation

VMT Mod Agito + asservir le fonctionnement du système à une horloge.



### RACCORDEMENT ELECTRIQUE

#### • Bornier « BUS » :

- Reçoit l'alimentation électrique et échange les informations avec tous les autres éléments du système.

- Relié au bus par deux 2 fils de section 1.5 ou 2.5 mm<sup>2</sup> (souple ou rigide).

- Nombre de relay Mod par Pilot Mod : 2.

#### • Borniers « CTS1 », « CTS2 » :

- Communication avec l'extérieur (allumer la lumière).

# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire

## Module option In/Out 0-10V Mod



### Conformités

- Avis technique VMT : N°14/12-1822\*V1.
- Eligible au CEE : fiche opération n° BAT-TH-23, BAT-TH-23GT, BAT-TH-24, BAT-TH-24GT.

### Avantages

- Seulement 2 fils pour informations + alimentations.
- Communication avec l'extérieur : GTB, GTC, variateur...
- Signalement des pannes.

### DOMAINE D'APPLICATION


- Système VMT Mod
- Application monozone et multizone
- Détections Agito, Présence, CO<sub>2</sub>.

### DESCRIPTION

- Le In/Out 0-10V reçoit et/ou transmet de et/ou vers l'extérieur du système une valeur de 0 à 10V.
- Cette valeur est proportionnelle à un paramètre (choisir via commutateurs présents sur le module), parmi :
  - un taux de CO<sub>2</sub> (0-10V correspond 0-2000ppm).
  - d'agitation (0-10V correspond à 0-100%).
  - de ventilation (correspond à 0-100%).
- Tension en sortie : 0-10V sous 20mA maximum.
- Exemples d'applications :
  - Donner l'information à une GTB du taux de CO<sub>2</sub> Mod en ppm.
  - Recevoir une consigne de ventilation provenant d'une GTC.
- Ce module est utilisé pour communiquer avec les variateurs dans une installation VMT Mod mono et multizone.
- Le In/Out 0-10V est muni de LEDs qui indiquent son fonctionnement et alertent en cas de panne de ce module.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Encombrement (mm)



### GAMME


Désignation	Code
Module In/Out 0-10V Mod	11017151

### MISE EN ŒUVRE

- Format permettant le montage sur rail DIN des coffrets électriques.
- Largeur correspondant à 2 modules électriques.

#### Exemple d'installation

VMT Mod CO<sub>2</sub> + transmettre l'information du taux de CO<sub>2</sub> à une GTB.



### RACCORDEMENT ELECTRIQUE

- **Bornier « BUS » :**
  - Reçoit l'alimentation électrique et échange les informations avec tous les autres éléments du système.
  - Relier au bus par deux 2 fils de section 1.5 ou 2.5 mm<sup>2</sup> (souple ou rigide)
  - Nombre de Relay Mod par Pilot Mod : 2.
- **Borniers « In », « Out » :**
  - Communication avec l'extérieur (GTB).
  - Nombre maximum de In/Out 0-10V sur le Pilot Mod : 1.

# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire

## Variateur de fréquence



### Conformités

- Avis technique Ventilation Modulée Tertiaire : N°14/10-1580.
- Eligible au CEE : fiche opération n° BAT-TH-23, BAT-TH-23GT, BAT-TH-24, BAT-TH-24GT.

### Avantages

- Prérégulé pour tous systèmes VMT Mod.
- Débit max réglable via potentiomètre en façade (technique optique).

### DOMAINE D'APPLICATION

- Système VMT Mod.
- Application monozone.
- Détections Agito, Présence, CO<sub>2</sub>.
- Ventilateur associé : moteur asynchrone triphasé 230/400 V - 50/60 Hz.

### DESCRIPTION

- Boîtier IP 21,
- Gamme de puissance de 0,75 à 7,5 Kw.
- Certification : CE, UL,C-Tick et CSA.
- Interface RS 485 intégrée.
- Préréglage optique AGITO/PRESENCE - CO<sub>2</sub> tout ou peu/proportionnel.
- Filtre CEM intégré.
- Voyant de mise sous tension.
- Entrée pour Protection thermique du moteur.
- Clavier de commande et de programmation.
- Principe de fonctionnement : le variateur de fréquence utilise le principe de la variation de la fréquence des sinusoïdes et de la tension afin de maintenir un couple constant à toutes les fréquences. Cette technique nous permet de varier la vitesse de nos machines de manière régulière, sans à-coup, y compris à basse vitesse. La forme du courant de sortie est proche de la sinusoïdale.

### GAMME TRI / TRI

Puissance moteur en kW	Code VMT CO <sub>2</sub> proportionnel	Code VMT CO <sub>2</sub> tout ou peu	Code VMT optique
0,75	11057227	11057221	11057215
1,5	11057228	11057222	11057216
2,2	11057229	11057223	11057217
3	11057230	11057224	11057218
4	11057231	11057225	11057219
7,5	11057232	11057226	11057220

### RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Schéma de câblage voir p. 22 à 23

# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire

## Variateur de tension



### DOMAINE D'APPLICATION

- Système VMT Mod.
- Application monozone.
- Détections Agito, Présence, CO<sub>2</sub>.
- Ventilateur associé : moteur asynchrone monophasé acceptant la variation de tension (ex : TVEC silence).

### DESCRIPTION

- Boîtier IP 65,
- 230 VAC - 50/60 Hz.
- Kickstart.
- 2 entrées analogiques 0-10 V/ 0-20 mA isolées galvaniquement.
- Préréglage optique AGITO/PRESENCE - CO<sub>2</sub> tout ou peu/proportionnel.
- Réglage U min, U max, P1 et P2 (seuil mini et maxi de l'entrée analogique).
- Voyant de mise sous tension.
- Protection thermique.
- Visualisation défaut par voyant.
- Sortie 24V 80mA.
- Variation continue.
- Préréglé pour tous systèmes VMT.
- Entrée analogique réglable.
- 2 entrées analogiques 0-10 V.

### Principe de fonctionnement

L'autotransformateur utilise le principe de l'auto-induction. Il s'agit d'un principe analogue à celui du transformateur (induction réciproque qui se produit entre deux enroulements) mais qui ne comprend qu'un seul enroulement à la place du primaire et du secondaire. La seule différence avec le transformateur consiste dans le fait que certaines spires primaires servent aussi de spires secondaires. L'autotransformateur est utilisé, dans notre cas, comme abaisseur de tension.

### Conformités

- Avis technique Ventilation Modulée Tertiaire : N°14/10-1580.
- Eligible au CEE : fiche opération n° BAT-TH-23, BAT-TH-23GT, BAT-TH-24, BAT-TH-24GT.

### Avantages

- Variation continue.
- Préréglé pour tous systèmes VMT Mod.
- Entrée analogique réglable.
- 2 entrées analogiques 0-10 V.

### GAMME

Désignation	L x H x P	Code
Variateur mono VMT 5A	100 x 160 x 165	11057082

### RACCORDEMENT ELECTRIQUE


Schéma de câblage voir p. 22 à 23

## Système VMT Mod : Schémas de câblage

### RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Le raccordement électrique des éléments du système VMT Mod est très simple. Grâce au système de bus sur alimentation :


- Seulement 2 fils permettent de faire circuler l'alimentation et les informations.
- Il suffit de brancher les fils noirs sur les borniers noirs et les fils oranges sur les borniers oranges.
- Sauf capteur CO<sub>2</sub> Mod qui nécessite une puissance supplémentaire: relier en plus le bornier V+ du module principal au capteur CO<sub>2</sub> Mod.
- Tous les composants bus doivent être reliés à n'importe quel autre élément du système via les borniers « BUS », peu importe l'ordre de branchement.
- Les actions de certains composants ont des priorités par rapport à d'autres :
  - + Module Contact Mod (sur le module, contact 2 prioritaire sur contact 1)
  - Module In/Out 0-10V Mod
  - Capteur CO<sub>2</sub> Mod
  - Capteur Optic Mod
- Longueurs maximales de fils entre module principal et composants.



Conditions de fonctionnement de l'ensemble des éléments du système :

- Température de fonctionnement : de +5°C à +40°C.
- Humidité relative de fonctionnement : maximum 80% HR à 31°C, avec décroissance linéaire jusqu'à 50% HR pour 40°C.
- IP 20.

### Multizone Installation standard VMT Mod





#### Configuration du Pilot Mod :

- Si **Présence ou CO<sub>2</sub> tout ou peu (seuil)** :  
Module Pilot Mod en mode « tout ou peu »
- Si **Agito ou CO<sub>2</sub> proportionnel** :  
Module Pilot Mod en mode « proportionnel »

- 1 Transformateur 230 V~ /12 V ~ (12 VA)  
Réf. Aldes 11017110\*
- 2 MDA Mod
- 3 Capteurs « Optic Mod »
- 4 Capteur « CO<sub>2</sub> Mod »
- 5 Module principal « Pilot Mod »
- 6 Module option « In/Out 0-10V Mod »
- 7 Module option « Relay Mod »
- 8 Module option « Contact Mod »
- 9 Disjoncteur C2

\* Seule référence de transformateur utilisable (validée en CEM).

#### Câblage




# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire

## Système VMT Mod : Schémas de câblage

### RACCORDEMENT ELECTRIQUE

#### Monozone

#### Installation standard VMT Mod





#### Configuration du Pilot Mod :

- Si **Présence ou CO2 tout ou peu (seuil)** :  
Module Pilot Mod en mode « tout ou peu »
- Si **Agito ou CO2 proportionnel** :  
Module Pilot Mod en mode « proportionnel »



- 1 Transformateur 230 V~ /12 V~ (12 VA)  
Réf. Aldes 11017110\*
- 2 Ventilateur + variateur de fréquence  
(ou tension)
- 3 Capteurs « Optic Mod »
- 4 Capteur « CO2 Mod »
- 5 Module principal « Pilot Mod »
- 6 Module option « In/Out 0-10V Mod »
- 7 Module option « Relay Mod »
- 8 Module option « Contact Mod »
- 9 Disjoncteur C2

\*Seule référence de transformateur utilisable (validée en CEM).

#### Câblage



#### Détail : Présence, Agito





# VMT Mod : ventilation modulée pour le tertiaire



## Système VMT Mod : Schémas de câblage

### RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Détail : CO<sub>2</sub> seuil




Détail : CO<sub>2</sub> proportionnel




### ATTENTION :

- Pour les caissons et centrales simple flux, utiliser les versions sans variateur intégré (VIK, VEC, TVEC) et rajouter un variateur VMT.
  - Vérifications sur variateur de fréquence :
    - Insufflation : protection surchauffe moteur  
Enlever le pont entre les bornes F et P24 et brancher les câbles nécessaires à la détection de la surchauffe moteur (sonde pressostat moteur)
    - Extraction : Fonctionnement en cas d'incendie (classement C4)  
Enlever le pont entre les bornes R et P24 et brancher les câbles nécessaires à la détection d'incendie (thermocontact normalement fermé)
    - Penser à vérifier le barretage moteur.

Variateur <= 2,2kW mono/tri



Variateur >= 3kW tri/tri



- Pour les centrales double flux avec variateur intégré (DFE, DFR Everest), les réglages sont à faire sur la centrale :
  - Agito et CO<sub>2</sub> tout ou peu :  
Régler V min sur 3,5V et Q min (10% du débit).  
Régler V max sur 3,6V et Qmax.
  - CO<sub>2</sub> proportionnel :  
Régler V min sur 3,5V et Q min (10% du débit).  
Régler V max sur 5,5V et Qmax.

# Systeme de ventilation modulée pour le tertiaire

## VMT Mod



### Principe

En ne ventilant que lorsque cela est nécessaire, la Ventilation Modulée Tertiaire permet d'assurer une bonne qualité d'air dans les locaux tertiaire tout en limitant les déperditions énergétiques liées à l'amenée d'air neuf. Les différentes solutions de détection (Présence, Agito et CO<sub>2</sub>) ainsi que les solutions monozone et multizones permettent de répondre à l'ensemble des configurations existantes.

### Avantages

Des produits « optiques » déjà fiabilisés

Présence : le premier pas vers la modulation « Tout ou Peu »

Agito : le meilleur compromis gain énergétique / coût d'installation.

CO<sub>2</sub> : la solution pour les grands volumes.

MDA : l'optimisation de la diffusion avec un débit toujours constant et une modulation chronoproportionnelle.

Ventilateur : la solution pour traiter des locaux indépendants.

- ALDES AÉRAULIQUE - Siège : Tél : +33 4 78 77 15 15 - Fax : +33 4 78 76 15 97
- ALDES INTERNATIONAL - Tél : +33 4 78 77 15 34 - Fax : +33 4 78 77 15 56